

[KHG]

Hriankovač
TO-857 SE2



Návod na použitie

Pozorne si, prosím, prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho na budúce použitie.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Pri použití elektrických prístrojov dodržiavajte za účelom ochrany proti zásahu elektrickým prúdom, nebezpečenstvu poranenia a požiaru nasledovné základné bezpečnostné opatrenia:

- Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte návod na použitie. Ak prístroj odovzdáte tretej osobe, musíte s ním odovzdať taktiež i návod na použitie.
- Skôr ako začnete prístroj používať, skontrolujte, či sa sieťové napätie zhoduje s napätím vyznačeným na prístroji.
- Dbajte na to, aby bola zásuvka uzemnená.
- Keď prístroj dlhší čas nepoužívate, vytiahnite sieťovú zástrčku.
- Pri použití váš prístroj nikdy nenechávajte bez dozoru. Nedovoľte deťom alebo osobám odkázaným na pomoc, aby sa približovali k prístroju.
- **DÔLEŽITÉ:** Keď je tlačidlo na zníženie počas prevádzky blokované (napr. pre príliš hrubé krajce chleba) a chlieb začne prihárať, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky a prístroj nechajte úplne vychladnúť v dostatočne vetranom priestore predtým, ako ho vyprázdnete a vyčistíte. Keď problém pretrváva, hoci krajce chleba zodpovedajú veľkosti otvorov, prístroj nepoužívajte, ale obráťte sa na odborníka(*).
- Pravidelne kontrolujte, či nie je prírodné vedenie poškodené. Pri poškodení prírodného vedenia alebo prístroja ho už nepoužívajte. Nechajte ho skontrolovať odborníkom (*).
- Prístroj neuvádzajte do prevádzky, keď sieťový kábel alebo sieťová zástrčka vykazujú poškodenia alebo ak prístroj spadol na zem alebo bol inak poškodený. V takých prípadoch zaneste prístroj do servisnej dielne na preskúšanie a prípadnú opravu.
- Nikdy sa nepokúšajte sami opravovať prístroj. Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- Prístroj nepoužívajte s mokrými rukami, na mokrej podlahe alebo keď je mokrý.
- Sieťovú zástrčku nikdy nechytajte mokrými alebo vlhkými rukami.
- Prístroj používajte len na účely v domácnosti, ako je uvedené v návode na použitie.
- Prístroj na účely čistenia alebo pre iné účely nikdy neponárajte do vody ani iných kvapalín. Prístroj nikdy nedávajte do umývačky riadu.
- Prístroj nepoužívajte v blízkosti tepelného zdroja.
- Skôr ako budete prístroj čistiť, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Sieťový kábel nenechávajte visieť cez ostré hrany a umiestnite ho do dostatočnej vzdialenosti od horúcich predmetov alebo otvorených plameňov.
- Prístroj nepoužívajte vonku a uschovávajte ho na suchom mieste.
- Používajte len príslušenstvo, ktoré bolo odporúčané dodávateľom. Iné príslušenstvo predstavuje pre používateľa nebezpečenstvo a prístroj by sa tak mohol poškodiť.
- Na posúvanie prístroja ho nikdy neťahajte za pripojovacie vedenie. Dbajte na to, aby sa pripojovacie vedenie náhodne nikde nezachytilo a nevedlo to k pádu prístroja. Pripojovacie vedenie neovíjajte okolo prístroja ani ho

nelámte.


- Prístroj postavte na stôl alebo rovnú plochu, aby nespadol.
- Dbajte na to, aby bol prístroj pred čistením alebo odložením úplne vychladnutý.
- Počas prevádzky môže byť teplota povrchov, ktorých sa je možné dotknúť, veľmi vysoká. Nikdy sa nedotýkajte horúcich častí prístroja.
- Prístroj uschovávajúte mimo dosahu detí, nakoľko sa počas prevádzky veľmi rozhorúči. Nebezpečenstvo popálenia!!
- Plochy, ktoré nie sú určené ako plochy na uchopenie, musia mať dostatok času na vychladnutie.
- Do prístroja nedávajte žiadny nadrozmerný toastovací chlieb alebo obaly z kovovej fólie, kovový príbor, atď. Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom a požiaru.
- POZOR! Chlieb môže horieť. Dbajte na to, aby sa horúce časti počas prevádzky nedostali do kontaktu s ľahko horľavými materiálmi ako záclony, obrusy, atď., pretože by chlieb mohol začať horieť a spôsobiť tak požiar. Prístroj by mal byť vo vzdialenosti minimálne 1 meter od ľahko horľavého materiálu.
- Prístroj nikdy neumiestňuje do blízkosti plynového alebo elektrického horáka alebo horúcej pece.
- Prístroj nepoužívajte na rozmrazovanie iných potravín ako chlieb a do prístroja nedávajte žiadne krajce chleba, ktoré sú natreté maslom resp. margarínom, alebo ktorých hrúbka zabraňuje vyskočeniu krajcov chleba. Dodržiavajte obzvlášť tieto predpisy, pretože ostatne spomenutý pokyn sa často nedodržiava a hriankovače môžu byť preto aj príčinou požiarov v bytoch.
- Tento prístroj môžu používať deti od veku 8 rokov a viac ako aj osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí len vtedy, keď sú pod dozorom alebo boli zaškolené ohľadom bezpečného použitia prístroja a porozumeli rizikám, ktoré z toho vyplývajú. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu deti nesmú vykonávať bez dozoru.
- Prístroj a jeho pripojovacie vedenie uschovávajúte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Keď používate predlžovací kábel, musí byť tento vhodný pre náležitý výkon.
- Počas prevádzky sa nikdy nepokúšajte odstrániť opekané jedlo.
- Prístroj sa nesmie prevádzkovať pomocou externých spínacích hodín ani samostatným diaľkovým ovládaním.
- Z prístroja pravidelne odstraňuje chlebové omrvinky. Za týmto účelom najskôr vyťahnite zástrčku zo zásuvky. Pozrite odstavec „ČISTENIE A ÚDRŽBA“.
- Pri čistení nepoužívajte žiadne škrabky na hrnce, pretože by toto dodatočne mohlo spôsobiť skrat.
- Tento prístroj je určený na použitie v domácnosti a na podobné použitia ako napríklad o v kuchynkách pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných

živnostenských oblastiach;
o v poľnohospodárskych usadlostiach;
o zo strany zákazníkov v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach;
o v penziónoch ponúkajúcich raňajky.

POZOR: Pokiaľ ste zástrčku nezasunuli do zásuvky, tlačidlo na zníženie nezapadne!

(*) Odborník: uznaný poskytovateľ zákazníckych služieb dodávateľa alebo dovozcu, ktorý je zodpovedný za takéto opravy. Pre prípadné opravy sa, prosím, obráťte na tohto poskytovateľa zákazníckych služieb.

POPIS DIELOV



PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetky obalové materiály.
- Pred prvým použitím skontrolujte, či je prístroj čistý (pozrite odsek „ČISTENIE A ÚDRŽBA“), pretože je v priamom kontakte s chlebom. Taktiež skontrolujte, či do otvorov nepadli žiadne predmety.
- Plech na omrvinky zasuňte do priehradky na omrvinky.
 - Na odstránenie zvyškov z výroby uveďte prístroj minimálne dvakrát do prevádzky bez chleba. Regulátor intenzity opečenia pritom nastavte na stredný výkonnostný stupeň. Pri použití môže vzniknúť mierny zápach (možné aj mierne dymenie). Toto je normálne a po krátkom čase zmizne. Zabezpečte dostatočné vetranie.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Vložte krajce chleba do otvorov na opečenie (pri bagete odkrojte kúsok, ktorý je o niečo kratší ako otvor na opečenie a potom ju ešte prekrojte pozdĺžne). Váš prístroj je vhodný rovnako na bagetu ako aj na toasty alebo iné krajce chleba, keď je hrúbka a dĺžka vhodná do otvorov. Uistite sa, že krajce chleba nie sú príliš malé, pretože by mohli zapadnúť do otvoru na chlieb.

Upozornenie: Skôr ako budete prístroj používať, uistite sa, že je plech na omrvinky úplne umiestnený na svojom mieste.

- Sieťovú zástrčku zastrčte do napájania prúdom.
- Tlačidlo na zníženie zatlačte nadol až po zapadnutie (súčasne sa zatvorí mriežka v otvore okolo chleba, aby sa nachádzal vo vhodnej vzdialenosti od vyhrievacích prvkov). Po zapadnutí tlačidlo pustite. Zostane v tejto pozícii. Hriankovač sa začne zohrievať a rozsvieti sa kontrolka pre tlačidlo stop. Keď tlačidlo na zníženie nezostane dole, skontrolujte, či je hriankovač zapojený v sieti (tlačidlo sa zablokuje len vtedy, keď je prístroj pod

napätím).

- Stupeň intenzity opečenia môžete regulovať nastavením regulátora intenzity opečenia na požadovaný stupeň. Čím je vyšší stupeň na regulátore, tým viac sa chlieb opečie.
- Na konci cyklu sa tlačidlo na zníženie odblokuje a môžete vybrať hrianku.
- Tlačidlo na rozmrazovanie umožňuje rozmrazenie ešte zmrazeného chleba.
- Tlačidlo na ohrievanie umožňuje buď znova ohriať už opečený chlieb alebo krátko opiecť chlieb, ktorý nebol dostatočne opečený bez toho, aby sa zmenila regulácia intenzity opečenia.
- Stlačením tlačidla stop sa cyklus pečenia predčasne ukončí.
- Po použití vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky a prístroj nechajte úplne vychladnúť, skôr ako ho budete odkladať alebo ním hýbať.

NADSTAVEC NA ŽEMLE

V obsahu dodávky vášho prístroja sa nachádza nadstavec na žemle. Pomocou tohto nadstavce môžete opekať nadrozmerný chlieb a žemle.

Pozor: žemľu alebo žemle nekladajte priamo na hriankovač. Vždy používajte nadstavec.

POZOR

- Skôr ako začnete hriankovač používať, odstráňte obalové materiály.
- Keď hriankovač začne dymiť, okamžite stlačte tlačidlo stop pre prerušenie procesu opekania.
- Do opekacích otvorov nekladajte žiadne potraviny na opekanie s náplňou, napr. maslo, ktorá sa skvapalní.
- Opečený chlieb môže byť veľmi horúci. Pri vyberaní chleba buďte opatrní. Hrozí nebezpečenstvo popálenia.
- Skôr ako budete odstraňovať zaseknutý chlieb z otvoru, vždy sa uistite, že je sieťová zástrčka vytiahnutá zo zásuvky. Aby sa zachytený chlieb uvoľnil z mriežky, niekoľkokrát stlačte tlačidlo na zníženie nadol a znova nahor. Dávajte pozor, aby nedošlo k poškodeniu vyhrievacích prvkov a vnútorných častí prístroja.
- Na vybranie chleba nikdy nepoužívajte kovové predmety.
- Do otvorov na chlieb v žiadnom prípade nedávajte svoje prsty alebo kovové predmety.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením prístroja vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Na predĺženie životnosti prístroja vám odporúčame hriankovač pravidelne čistiť.
- Skôr ako začnete prístroj čistiť, nechajte ho úplne vychladnúť.
- Priehradka na omrvinky na spodnej strane prístroja umožňuje odstránenie zozbieraných chlebových omrvínok z hriankovača. Na jej otvorenie potiahnite za rukoväť na spodnej strane prístroja. Na jej opätovné zatvorenie postupujte opačne.
- Pozor! Priehradka na omrvinky musí byť pravidelne vyprázdňovaná, pretože priveľa omrvínok by inak mohlo horieť a prístroj by následne mohol vzbĺknuť.
- Kryt utrite čistou, suchou alebo mierne navlhčenou handrou.
- HRIANKOVAČ NIKDY NEPONÁRAJTE DO VODY ALEBO INÝCH KVAPALÍN.
- Nikdy nepoužívajte odierajúce čistiace prostriedky alebo ostré predmety.
- Ostatné čistiace a údržbové práce prenechajte oficiálnemu pracovisku služieb zákazníkom.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hriankovač
Napájanie prúdom
Výkon

TO-857 SE2
220-240 V ~ 50-60 HZ
720-850 W

**SMERNICA O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2012/19/EÚ
SPRÁVNA LIKVIDÁCIA VÝROBKU**



V rámci EÚ upozorňuje tento symbol na to, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný prostredníctvom komunálneho odpadu. Staré prístroje obsahujú cenné recyklovateľné materiály, ktoré by mali byť odovzdané na opätovné využitie a aby neškodili životnému prostrediu resp. ľudskému zdraviu. Preto, prosím, likvidujte staré prístroje prostredníctvom vhodných zberných systémov alebo prístroj odovzdajte na likvidáciu na mieste, na ktorom ste ho zakúpili. Toto potom prístroj odovzdá na opätovné zhodnotenie materiálov.

hergestellt für / produced for / dovozce / dovozca:

KHG GmbH & Co. KG

Am Rondell 1

D 12529 Schönefeld