

MONTÁŽ ČALÚNENÝCH NÁSTENNÝCH PANELOV

1 PRÍPRAVA POVRCHU



Očistite stenu a čalúnené panely od prachu a nečistôt.

Pred montážou musí byť stena suchá, čistá a odmastená.

2 ROZLOŽENIE VZORU NANEČISTO



Rozložte čalúnené panely na podlahu. Pomôže vám to zachovať plánovaný vzor pri montáži na stenu.

Pozor! V tomto kroku sa uistite, že smer štruktúry látky je na všetkých paneloch rovnaký, ak chcete dosiahnuť jednotný vzhľad.

3 PLÁNOVANIE A MERANIE



Pomocou vodováhy a ceruzky vyznačte referenčné čiary.

4 MONTÁŽ



Naneste lepidlo v bodoch alebo líniách na zadnú stranu panela (približne 6 bodov).

Dodržte vzdialenosť približne 2–3 cm od okraja, aby lepidlo nevytieklo von.

Potom panel umiestnite na určené miesto na stene a na niekoľko sekúnd ho pevne pritlačte.



Lepidlo zvyčajne potrebuje približne 24 hodín na dosiahnutie plnej pevnosti.



Lepidlo je potrebné zakúpiť samostatne.