








DERMA TV sestava/zostava

Montážní návod/Montážny návod



Prosím recyklujte...
Děkujeme, že jste si nás vybrali


Prosím recyklujte...
Ďakujeme, že ste si nás vybrali



Tento produkt před odesláním podléhá přísné kontrole kvality. Přesto může dojít k jeho poškození během transportu. V takovém případě není nutné nám zasílat celý produkt zpět, ve většině případů Vám můžeme poskytnout náhradní díly. Sdělte nám přesné číslo náhradního dílu uvedené v návodu, abychom mohli zaslat správný náhradní díl. Před montáží zkontrolujte produkt a ujistěte se, že nechybí nebo nejsou poškozeny žádné montážní díly. Nejprve očistěte všechny díly vlhkým hadrem. Pokud jste zakoupili více než jeden produkt, montujte je prosím postupně, aby nedošlo k pomíchání dílů. Nikdy produkt netahejte po zemi, vždy ho nadzvedněte a přeneste, abyste zamezili jeho poškození. Pro delší převoz doporučujeme ho zabalit do kartonu. Při čištění použijte vlhký bavlněný hadřík a běžný čisticí prostředek. Nevystavujte produkt nadměrnému horku, zimě ani vlhkosti. Používejte produkt jen k účelům, ke kterým je určen.















Tento produkt pred odoslaním podlieha prísnej kontrole kvality. Napriek tomu môže dôjsť k jeho poškodeniu počas transportu. V takom prípade nie je nutné nám zasielať celý produkt späť, vo väčšine prípadov Vám môžeme poskytnúť náhradné diely. Pošlite nám presné číslo náhradného dielu uvedené v návode, aby sme mohli zaslať správny náhradný diel. Pred montážou skontrolujte produkt a uistite sa, že nechýbajú alebo nie sú poškodené žiadne montážne diely. Najprv očistite všetky diely vlhkom handričkou. Ak ste zakúpili viac ako jeden produkt, montujte ich prosím postupne, aby nedošlo k pomiešaniu dielov. Nikdy produkt neťahajte po zemi, vždy ho nadvihnite a preneste, aby ste zamedzili jeho poškodeniu. Pre dlhší prevoz odporúčame ho zabalit do kartónu. Pri čistení použite vlhku bavlnenú handričku a bežný čistiaci prostriedok. Nevystavujte produkt nadmernému teplu, zime ani vlhkosti. Používajte produkt len na účely, na ktoré je určený.

Doporučujeme sestavovat produkt 2 dospělým osobám
 Odporučame zostavovať produkt 2 dospelým osobám




Seznam dílů/Zoznam dielov

Nástroje nutné k sestavení produktu (není v balení)
 Nástroje potrebné na zostavenie produktu (nie sú v balení)

A28 Hřebík/Klinec  20x	A13 Pant/Pánt  4x	A09 4x50 YHB šroub skrutka  12x	A16 krytka (barva/farba 1, barva/farba 2)  8x 4x	A10 3,5x18 YHB šroub/skrutka  36x
A11 Pant/Pánt  4x	A08 Ø8 Lik Hmoždinka  4x	A14 M4x22šroub úchytky skrutka růčky  4x	A39 10cm Plastová noha  5x	A24 128 mm úchytkarůčka  2x
A01 Minifix fixační šroub/ fixační skrutka  16x	A02 Minifix šroubovák/ skrutkovač  16x	A03 Hmoždinka  16x	A04 Krytka  Barva/farba 16x	

Náhled/Náhľad



Montážní návod/Montážny návod

