



HADISE TV sestava/zostava

Montážní/Montážny návod











Doporučujeme sestavovat produkt 2 dospělým osobám
 Odporučáme zostavovať produkt 2 dospělým osobám




Seznam dílů/Zoznam dielov

Nástroje nutné k sestavení produktu (není v balení)
 Nástroje potrebné na zostavenie produktu (nie sú v balení)

A10 3,5x18 YHB šroub/ skrutka  27x	A09 4x50 YHB šroub/ skrutka  53x	A12 Pant/pánt  4x	A13 Pant/pánt  4x	A28 Hřebíček/Klinček  20x
A07 závěs/spojovací úhelník  3x	A08 Ø8 Hmoždinka  3x	A16 Krytka 1. základní barva/ základná farba 26x 2. druhá barva/ farba 24x	A41 plastová noha  2x	

Náhled/Náhľad



Montážní/Montážny návod

