



HAZAL TV sestava/zostava

Montážní/Montážny návod














Doporučujeme sestavovat produkt 2 dospělým osobám.
 Odporúčame zostavovať produkt 2 dospelým osobám.




Nástroje nutné k sestavení produktu (není v balení)
 Nástroje potrebné na zostavenie produktu (nie sú v balení)

Seznam dílů/Zoznam dielov

A10 3,5x18 YHB šroub/ skrutka  74x	A09 4x50 YHB šroub/ skrutka  46x	A12 Pant/pánt  6x	A11 Pant/pánt  6x	A13 Pant/pánt  12x
A41 plastová noha  5x	A08 Ø8 Hmoždinka  3x	A35 závěs/spojovací uhelník  3x	A07 5x70YHB šroub/ skrutka  3x	A28 Hřebík/Klinec  40x
			A20 3,5x25YHB šroub/ skrutka  6x	A16 Krytka 1. barva/farba 22x 2. barva/farba 24x

Náhled/Náhľad



Montážní/Montážny návod

