


















# LAGOMOOD Psací stůl/Písací stôl

---











# Seznam dílů/Zoznam dielov







<b>A1</b> Imbusový klíč/klíč  <b>1x</b>	<b>A2</b> 5 šroub pro skříňky/ skrutka pre skrinky  <b>11x</b>	<b>A3</b> Krytka  <b>14x</b>	<b>A4</b> 8 šroub/skrutka  <b>3x</b>	<b>A5</b> 8 Hmoždinka  <b>6x</b>
<b>A6</b> 15 fixační/fixačná hlava  <b>3x</b>	<b>A7</b> 3,5x25 šrouby do dřevotřísky/ šrutky do dřevotriesky  <b>6x</b>	<b>A8</b> dřevěná/drevená noha  <b>2x</b>	<b>A9</b> úchyt/držák nohy  <b>2x</b>	

1	1200	600	18	1
2	720	130	18	1
3	720	130	18	1
4	720	130	18	1
5	600	220	18	1
6	282	220	18	2
7	362	74	18	1
8	600	220	18	1




## Náhled/Náhl'ad












8




9




10




11






12




13



3x




14



3x

15



11x

A3