

# Návod na použitie – STOLIČKA

PRED POUŽITÍM VÝROBKU PREČÍTAŤ NÁVOD! Návod na použitie uschovajte pre ďalšiu potrebu a poskytnite ho každému ďalšiemu používateľovi! POZOR! Výrobok nepatrí do rúk deťom! Tento výrobok nie je hračka ani nie je určený na hranie! Výrobok nestavajte do blízkosti zdrojov tepla alebo otvoreného ohňa! Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže mať za následok nielen ohrozenie zdravia osôb, ale takisto škodu na majetku alebo poškodenie výrobku!

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Používať len vo vonkajšom prostredí!
- Výrobok nie je hračka pre deti! Zaisťte preto, aby sa s nábytkom nehrali!
- Nepoužívajte inak, než je zvyčajné použitie. Nábytok nie je vhodný do komerčných priestorov.
- Vždy umiestnite iba na rovný a pevný povrch a dostatočne zabezpečte pred pôsobením vetra.
- Akékoľvek úpravy výrobku môžu byť nebezpečné, neupravujte ani nemeňte žiadnu časť výrobku!
- Nábytok nikdy neumiestňujte do blízkosti ohňa, tepelných žiaričov, obletujúcich iskier a pod.
- V prípade veterného počasia alebo pred búrkou je nutné nábytok dostatočne zaisťiť proti prevrhnutiu.
- Nikdy si nesadajte ani nelíhajte iba na kraj výrobku ani sa na ňom nehojdajte! Hrozí nebezpečenstvo poranenia!
- Nikdy neumiestňujte horúce predmety, ako sú sviečky, lampy, zdroje tepla, kanvice a pod., v blízkosti nábytku.
- Neprekračujte nosnosť výrobku. Za poškodenie výrobku a zranenie osôb v dôsledku prekročenia hmotnosti neručíme.

## VAROVANIE!

- Obalový materiál, predovšetkým plastové vrecká, udržiavajte mimo dosahu detí! Hrozí nebezpečenstvo udusenía!
- Obalový materiál zlikvidujte vhodným spôsobom!

## **ÚDRŽBA A OŠETROVANIE**

- Nábytok utrite jemnou vlhkou handričkou, nepoužívajte agresívne čističlá alebo abrazíva.
- V prípade nepriazne počasia alebo ak nábytok nepoužívate, vždy zostavu zaistite proti namočeniu, poškodeniu, pohybu alebo prevrhnutiu.
- Vždy zakryte nábytok ochrannou plachtou, pokiaľ ho nepoužívate.
- Kontrolujte a pravidelne zľahka premazávajte časti konštrukcie. V prípade poškodenia, odrenia povrchu alebo krycej farby a pod. opravte poškodená miesta novým vhodným náterom, aby ste predišli vzniku korózie.
- Mimo sezónu je vhodné nábytok uskladniť v suchej, zabezpečenej a vetranej miestnosti. Pred uskladnením je nutné stoličky osušiť alebo nechať dôkladne oschnúť a uskladniť len v suchom stave.
- V prípade, že zabalíte nábytok do nepriedušnej plachty, môže dôjsť ku kondenzácii vlhkosti.
- Zmeny farebnej stálosti látky alebo konštrukcie pôsobením slnečného žiarenia sú bežnou vlastnosťou a opotrebovaním a nie sú dôvodom na reklamáciu!
- Nábytok skladujte a používajte iba v teplotách v rozmedzí 15 °C a 40 °C (priama teplota pod slnkom). Hrozí riziko poškodenia.

## **OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, SPRACOVANIE ODPADOV**

- Spotrebiče, výrobky, príslušenstvo a obaly by mali byť odovzdané na opätovné zhodnotenie nepoškodzujúce životné prostredie.
- Nevyhadzujte použité výrobky, spotrebiče alebo zariadenia do komunálneho odpadu!
- Zlikvidujte výrobok prostredníctvom schválenej recyklačnej prevádzky alebo komunálneho zariadenia na likvidáciu odpadu či zberného dvora.
- Dodržiavajte platné predpisy! V prípade pochybností sa poraďte s recyklačnou firmou.
- Všetky obalové materiály nechajte zlikvidovať v súlade s ekologickými predpismi. Takto odovzdané výrobky alebo spotrebiče budú zhromaždené, rozobraté a dodané na opätovné zhodnotenie nepoškodzujúce životné prostredie.