

Návod na použitie – STOLY

PRED POUŽITÍM VÝROBKU PREČÍTAŤ NÁVOD! Návod na použitie uschovajte pre ďalšiu potrebu a poskytnite ho každému ďalšiemu používateľovi. Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže mať za následok nielen ohrozenie zdravia osôb, ale takisto škodu na majetku alebo poškodenie výrobku!

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Používať len vo vonkajšom prostredí!
- Výrobok nie je hračka pre deti! Zaistite preto, aby sa s nábytkom nehrali!
- Nepoužívajte inak, než je zvyčajné použitie. Nábytok nie je vhodný do komerčných priestorov.
- Vždy umiestnite iba na rovný a pevný povrch a dostatočne zaistite pred pôsobením vetra.
- Akékoľvek úpravy výrobku môžu byť nebezpečné, neupravujte ani nemeňte žiadnu časť výrobku!
- Nábytok nikdy neumiestňujte do blízkosti ohňa, tepelných žiaričov, odletujúcich iskier a pod.
- V prípade veterného počasia treba nábytok dostatočne zaistiť proti prevrhnutiu.
- Nikdy si nesadajte ani nelíhajte na výrobok! Hrozí nebezpečenstvo zranenia!
- Nikdy neumiestňujte horúce predmety, ako sú sviečky, lampy, zdroje tepla, kanvice a pod., v blízkosti nábytku.
- Vyvarujte sa ponechania skleneného pohára na stole, ak svieti slnko. Slnéčné lúče prenikajúce cez pohár môžu v určitom uhle pôsobiť ako lupa a zapríčiniť poškodenie dosky stola!

VAROVANIE!

- Obalový materiál, najmä plastové vrecká, udržiavajte mimo dosahu detí! Hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Obalový materiál zlikvidujte vhodným spôsobom!
- Nebezpečenstvo skrútenia dosky stola a iného poškodenia v prípade, že povrchová teplota dosky presiahne 70 °C! V prípade extrémne vysokých teplôt je nutné stôl odsunúť do tieňa!

ÚDRŽBA A OŠETROVANIE

- Nábytok utrite jemnou vlhkou handričkou, nepoužívajte agresívne čistiidlá alebo abrazíva.
- V prípade nepriazne počasia alebo ak nábytok nepoužívate, vždy ho zabezpečte proti namočeniu, poškodeniu, pohybu alebo prevrhnutiu.
- Ak nábytok nepoužívate, vždy ho zakryte ochrannou plachtou.
- V prípade poškodenia, odretia povrchu alebo krycej farby a pod. opravte poškodené miesta novým vhodným náterom, aby nedošlo ku vzniku korózie.
- Mimo sezóny je nutné nábytok uskladniť v suchej, zabezpečenej a vetranej miestnosti. Pred uskladnením je nutné zostavu osušiť alebo nechať dôkladne oschnúť a uskladniť len v suchom stave.
- Pokiaľ nábytok skladujete vonku, zakryte ho vodoodolným krytom. Po daždi alebo snežení utrite z rovných plôch vlhkosť. Vzduch musí prúdiť, aby nedošlo ku kondenzácii.
- Zmeny farebnej stálosti látky, konštrukcie či dreva pôsobením slnečného žiarenia sú bežnou vlastnosťou a opotrebovaním a nie sú dôvodom na reklamáciu!
- Nábytok skladujte a používajte iba v teplotách v rozmedzí 15 °C a 40 °C (priama teplota pod slnkom). Hrozí riziko poškodenia.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, SPRACOVANIE ODPADOV

- Spotrebiče, výrobky, príslušenstvo a obaly by mali byť odovzdané na opätovné zhodnotenie nepoškodzujúce životné prostredie.
- Nevyhadzujte použité výrobky, spotrebiče alebo zariadenia do komunálneho odpadu!
- Zlikvidujte výrobok prostredníctvom schválenej recyklačnej prevádzky alebo komunálneho zariadenia na likvidáciu odpadu či zberného dvora.
- Dodržiavajte platné predpisy! V prípade pochybností sa poraďte s recyklačnou firmou.
- Všetky obalové materiály nechajte zlikvidovať v súlade s ekologickými predpismi. Takto odovzdané výrobky alebo spotrebiče budú zhromaždené, rozobraté a dodané na opätovné zhodnotenie nepoškodzujúce životné prostredie.