




Montážní/Montážny návod





SANDO Pohovka





Seznam dílů/Zoznam dielov


Imbusový šroub
Imbusová skrutka
M8*35

8 ks


Imbusový šroub
Imbusová skrutka
M6*35

4 ks


Imbusový šroub
Imbusová skrutka
M8*50

4 ks

Imbusový klíč
Imbusový klíč

1 ks


Područky
Područky

2 ks

Dřevěné části područek
Drevené části podrúček

2 ks


Imbusový klíč
Imbusový klíč

1 ks

Nohy

4 ks


Montážní/Montážny návod




1



2



3



Dovozce/Dovozca: SCONTO Nábytek, s.r.o., Jeremiášova 947/16,
Praha 5/SCONTO Nábytok s.r.o., Nová 10/8144, Trnava

4