NÁVOD NA MONTÁŽ DCH-496



	A	B	C	D
 A133	 x1	x4	x3	x4