



TV komoda EREM TV stolík EREM




MINIFIX



12 PCS

DUFIX



12 PCS

DOWEL



12 PCS

4*50 SCREW



8 PCS

3,5*18 SCREW




16 PCS

4*25 SCREW



20 PCS

HINGE



4 PCS

HINGE



4 PCS

MINIFIX TAP



12 PCS

LEG



5 PCS

NAIL




25 PCS

Vážený zákazník,

Vami zakoupený produkt prošel před dodáním důkladnou kontrolou kvality. Přesto může během přepravy dojít k poškození. V takovém případě nemusíte vracet kompletní výrobek, můžeme Vám zaslat jakýkoliv náhradní díl. Poznamenejte si číslo dílu použité v montážním návodu, aby bylo možné dodat správný díl. Než začnete s montáží, zkontrolujte všechny díly z hlediska poškození a kompletnosti. Pro důkladnou práci můžete díly otírat suchým hadříkem. Pokud jste zakoupili více než jeden produkt, ujistěte se, že sestavujete produkty jeden po druhém, aby nedošlo k záměně. Jednotlivé díly vždy přepravujte minimálně ve 2 osobách, a to jen nadzvednutím, ne posouváním, předejte tak poškození. Pro delší přepravu doporučujeme přepravu v kartonové krabici. Každý výrobek musí být chráněn vlhkým bavlněným hadříkem a běžnými čistícími prostředky pro domácnost. Chráňte svůj výrobek před zvýšeným teplem, zvýšeným chladem a vlhkostí. Používejte výrobek pouze k určenému účelu. /Vážený zákazník,

Vami zakoupený produkt prošel před dodáním důkladnou kontrolou kvality. Napriek tomu môže počas prepravy dôjsť k poškodeniu. V takom prípade nemusíte vracť kompletný výrobok, môžeme Vám zaslať akýkoľvek náhradný diel. Poznaťte si číslo dielu použité v montážnom návode, aby bolo možné dodať správny diel. Než začnete s montážou, skontrolujte všetky diely z hľadiska poškodenia a kompletnosti. Pre dôkladnú prácu môžete diely utrieť suchou handričkou. Ak ste zakúpili viac ako jeden produkt, uistite sa, že zostavujete produkty jeden po druhom, aby nedošlo k zámene. Jednotlivé diely vždy prepravujte minimálne v 2 osobách, a to len nadvihnutím, nie posúvaním, odovzdajte tak poškodeniu. Pre dlhšiu prepravu odporúčame prepravu v kartónovej krabici. Naistenie výrobku postačí vlhká bavlnená handrička a bežné čistiace prostriedky pre domácnosť. Chráňte svoj výrobok pred zvýšeným teplom, zvýšeným chladom a vlhkosťou. Používajte výrobok iba na určený účel.


1 :




3,5*18 SCREW




2 ks







2 :







3,5*18 SCREW




3 :




4 :




5 :



4*50 SCREW





6 :



4*25 SCREW



7 :



8 :

