




POPIS VÝROBKU

Detická rastúca otočná stolička **FUXO/ELEN/**, určená pre použitie najmä v domácom prostredí. Pohodlné a ergonomické sedenie zaručujú kvalitné molitanové výplne sedadla a výškovo nastaviteľného operadla. Vďaka svojmu prevedeniu je stolička odolná a veľmi stabilná. Centrálnu osu tvorí plynový piest usadený v päťramennom kríži s kolieskami, umožňujúci výškové nastavenie sedadla a horizontálne otáčanie stoličky okolo zvislej osi. Stolička disponuje kvalitnou mechanikou typu hokejka, ktorá umožňuje nastavenie hĺbky sedu.



ZOSTAVENIE STOLIČKY*

- 1) zasunutie spodnej časti operadla do zadnej časti mechaniky sedáka a uchytenie pomocou aretačnej skrutky
- 2) nasadenie 5 kusov koliesok na päťramenný kríž
- 3) nasadenie piestu do kríža
- 4) nasadenie krytu piestu na piest
- 5) nasadenie zmontovaného sedadla s operadlom na vršok piestu

Nákres stoličky má ilustračný charakter.



NASTAVENIE MECHANIKY TYPU HOKEJKA*

- 1) nastavenie výšky operadla: stlačenie ovládača na operadle, posunutie operadla hore / dole, uvoľnenie ovládača, rozsah 12 cm
- 2) nastavenie vzdialenosti operadla od sedadla: uvoľnenie aretačnej skrutky, posunutie operadla, utiahnutie aretačnej skrutky, rozsah 10 cm
- 3) nastavenie výšky sedadla: nadvihnutie páčky

* u ovládacích prvkov používajte vždy primeranú silu

MOŽNOSTI NASTAVENIA STOLIČKY*



- ➔ nastavenie výšky sedu: rozsah 11 cm (1)
- ➔ pevné područky P34S (príplatková výbava): bez možnosti nastavenia (2)

Nákres stoličky má ilustračný charakter.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K VÝROBKOM

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PRI POUŽÍVANÍ A BEZPEČNOSŤ

Naše výrobky sú určené pre max. 8-hodinové denné sedenie, pokiaľ nie je uvedené inak. Akékoľvek iné užívanie, ako sedenie, je nežiadúce a nebezpečné (napr. sedenie na operadle alebo podrúčkach, stúpanie na stoličku, a pod.), pretože môže dôjsť k poškodeniu daného výrobku alebo k úrazu. Výrobky sú určené výhradne pre vnútorné použitie, pokiaľ nie je uvedené inak. Stoličku používajte len na rovnej a pevnej podlahe. Pri sedení používajte celú sedaciu časť sedadla.

Naše výrobky nie sú náročné na údržbu, odporúčame však pravidelnú kontrolu skrutkových spojov primeraným dotiahnutím, a to min. 2 × ročne. Pri uvoľnení spoja, ktorý nemožno bežným spôsobom dotiahnuť, kontaktujte svojho predajcu, ktorý zaistí odborný servis.

Hoci boli stoličky testované na stabilitu (podľa normy STN EU 1335-2: 2000 čl.4.3), odporúča výrobca sadať na stoličku v zaistenom stave náklonu operadla v základnej zvislej polohe. V opačnom prípade hrozí prevrhnutie dozadu! Je zakázané meniť akékoľvek časti stoličky, najmä spodný pätramenný kríž a piest, tak aby nedošlo k zmene dimenzie stability.

Dbajte na to, aby jednotlivé časti stoličiek nenarážali do nábytku, mohlo by dôjsť k ich poškodeniu.

V prípade, že je stolička poškodená alebo má poškodené časti, nesmie sa používať, mohlo by dôjsť k ujme na zdraví či majetku.

VÝBER KOLIESOK

Plastové kolieska sú určené pre mäkké podlahové krytiny (napr. koberec). Pogumované kolieska sú určené pre tvrdé podlahy (napr. plávajúce podlahy, lino, betón, dlažba). Pogumované kolieska je možné použiť aj pre mäkké podlahové krytiny. Pre zvýšenie bezpečnosť užívateľov odporúča výrobca používať brzdové kolieska zabraňujúce v nezaťaženom stave samovoľnému posuvu stoličky.

PLYNOVÝ Piest

Nesmie byť za žiadnych okolností otváraný (rozoberaný) či akýmkoľvek spôsobom prispôbovaný. Plynový piest je pod stálym tlakom a mohlo by dôjsť k smrteľnému úrazu! Plynový piest nie je možné opraviť a v prípade nefunkčnosti musí byť vymenený za nový. Plynový piest nesmie byť umiestnený blízko zdrojov žiaru.

OŠETROVANIE A ČISTENIE

Čistenie čalúnených častí vykonávajte len jemnou kefou, ktorá odstráni usadlý prach z povrchu potahového materiálu. Kefovanie vykonávajte primeranou silou, aby nedošlo k porušeniu vlákna danej textilie. Na odstránenie prášneho znečistenia odporúčame vysávať potahové látky bežným vysávačom pri použití správneho nástavca pre čalúnené potahy. Pri väčšom znečistení čalúnenia používajte penotvorného procesu, ktorý zabraňuje púšťaniu farieb a zrážaniu tkaniny. Pri akomkoľvek penotvornom čistení používajte čo najmenšie množstvo samotnej vody, aby nevznikli na potahu mokré škvrny, ktorých ohraničené plochy by bolo vidieť aj po vyschnutí, čím by sa potah nenávratne zničil. Pri mokrom procese musí byť vždy čistená celá plocha daného potahu, napr. celé sedadlo alebo celé operadlo. Pred začatím penotvorného procesu je nutné zbaviť tkaniny čo najväčšieho množstva prachu. Pri poliatí sa snažte tekutinu z čalúnenia čo najrýchlejšie odstrániť odsatím za pomocou savého materiálu a až potom použite tzv. penotvorný proces, a to opäť po celej ploche sedadla alebo operadla.

Kožené, koženkové, drevené a plastové povrchy ošetrujte mäkkou handričkou s chemickým prípravkom, ktorý je vhodný pre tieto materiály. Čistenie vykonávajte rovnomerne a po celej ploche.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Na akékoľvek povrchy našich výrobkov NESMÚ byť k čisteniu použité žiadne organické rozpúšťadlá, riedidlá, technický benzín, agresívne chemické čističe a pod., Inak by došlo k nenávratnému poškodeniu.