

# 1675/1676

MONTÁŽNÍ NÁVOD/MONTÁŽNY NÁVOD

Nejprve rozřídte díly, např. 1, 2 a jednotlivé díly kování pomocí „Seznamu kování“ např. A, B atd. Pak začněte montáž, jak je ukázáno v jednotlivých fázích montáže, 1, 2 atd. níže.



Najprv roztriedte diely, napr. 1, 2 a jednotlivé diely kovania pomocou "Zoznamu kovania" napr. A, B atď. Potom začnite montáž, ako je ukázané v jednotlivých fázach montáže, 1, 2 atď. nižšie.


**POZOR !!! Montujte jen podle návodu.**  
**POZOR !!! Montujte len podľa návodu.**

## Seznam kování/Zoznam kovania


A (E701000) 21x 8x30	B (E70114.) 20x 15 mm	C (E701230) 30x	D (E701149) 12x 12 mm
E (E701010) 12x 6x40	F (E701285) 2x	G (E700140) 12x 6,3x13	H (E704314) 2x
J (E700100) 3x 6,3x13	K (E700100) 7x 6,3x20	L (E702004) 4x	
M (E703115) 3x	N (E703116) 3x		
O (E800029) 1x	P (E710107) 3x 242mm		
Q (E709508) 1x	R (E704453) 4x	S (E700570) 6x M4x25	T (E703408) 6x
	U (E700020) 4x 3,5x20	V (E709606) 6x	W (E709753) 2x

POTŘEBNÉ NÁSTROJE  
POTREBNÉ NÁSTROJE







1




2




3




4




5




6




7




8




9






**Model lze nastavit vlevo nebo vpravo!**  
**Model možno nastaviť vľavo alebo vpravo!**


Pravá varianta  
Pravý variant




Levá varianta pokračujte bodem 21  
Ľavý variant pokračujte bodom 21




11




12




13




14




15




16




17




18



19









Pokračujte bodem 31  
Pokračujte bodem 31


Zásuvky vlevo  
Zásuvky vľavo




21




22




23




24




25







26




27







**3x**




**3x**




**Mod. 1676!**




**Mod. 1675!**



**3x**














# 1675

Servisní list, uschovejte si prosím pro objednávku náhradních dílů  
 Servisný list, uschovajte si prosím pre objednávku náhradných dielov



## Seznam dílů/Zoznam dielov

Číslo	Označení/Označenie	Číslo dílu/dielu	Ks
1	Levá/L'ová strana	03.121	1
2	Pravá strana	05.140	1
3	Prostřední/Prostredná strana	12.059	1
4	Dolní/Spodná strana	14.143	1
5	Police/Polica	16.098	1
6	Zadní st na/Zadná stena 684x286x15	25.088	1
7	Zadní st na/Zadná stena 684x370x15	25.086	1
8	Zadní st na/Zadná stena 684x414x15	25.087	1
9	Zadní st na/Zadná stena 1020x240x15	25.090	1
10	Horní strana/Vrchná strana	10.231	1
11	Přední/Predná strana zásuvky	20.152	3
12	Zásuvkový rám vlevo/vľavo	31.043	3
13	Zásuvkový rám vpravo	32.043	3
14	Zásuvkový rám napříč/naprieč	33.127	3
15	Spodní část/Spodná část zásuvky	19.072	3
16	Bočnice/Bočnica	E800077	1

CZ

Vybrali jste si kvalitní nábytek německé výroby. Provádíme velmi rozsáhlé kontroly kvality podle norem ISO. Pokud byste přesto nebyli s kvalitou našeho zboží spokojeni, žádáme vás, abyste dodrželi následující body. Můžeme vám pomoci rychle a nebyrokraticky. Doplňte číslo výrobku o číslo barvy ze štítku. Zadejte také kontrolní číslo.

Číslo výrobku 1 6 7 5 \_ \_ \_ \_

Kontrolní číslo \_ \_ \_ \_ \_

Chcete-li objednat náhradní díly, uveďte prosím čísla dílů. (Čísla v závorkách pro kování) Předejte prosím tento list vašemu obchodu s nábytkem, aby vaše objednávka byla zpracována rychleji.

SK

Vybrali ste si kvalitný nábytok nemeckej výroby. Vykonávame veľmi rozsiahle kontroly kvality podľa noriem ISO. Ak by ste predsa neboli s kvalitou nášho tovaru spokojní, žiadame vás, aby ste dodržali nasledujúce body. Môžeme vám pomôcť rýchlo a nebyrokraticky. Doplňte číslo výrobku o číslo farby zo štítku. Zadajte tiež kontrolné číslo.

Číslo výrobku 1 6 7 5 \_ \_ \_ \_

Kontrolné číslo \_ \_ \_ \_ \_


Ak chcete objednať náhradné diely, uveďte prosím čísla dielov. (Čísla v zátvorkách sú pre kovanie) Odovzdajte prosím tento list vášmu obchodu s nábytkom, aby vaša objednávka bola spracovaná rýchlejšie.

## Seznam kování /Zoznam kovania

A (E701000) 21x 8x30	B (E70114.) 20x 15 mm	C (E701230) 30x	D (E701149) 12x 12 mm
E (E701010) 12x 6x40	F (E701285) 2x	G (E700140) 12x 6,3x13	H (E704314) 2x
J (E700100) 3x 6,3x13	K (E700100) 7x 6,3x20	L (E702004) 4x	
M (E703115) 3x	N (E703116) 3x		
O (E800029) 1x	P (E710107) 3x 242mm		
Q (E709508) 1x	R (E704453) 4x	S (E700570) 6x M4x25	T (E703408) 6x
	U (E700020) 4x 3,5x20	V (E709606) 6x	W (E709753) 2x

# 1676

## Serviceblatt, Bitte für evtl. Ersatzteilbestellung aufbewahren



Sie haben sich für ein Qualitätsmöbel aus Deutscher Herstellung entschieden. Wir führen sehr umfangreiche Qualitätskontrollen nach ISO-Normen durch. Sollte der Artikel trotzdem Anlass zu einer Reklamation geben, bitten wir Sie die nachfolgenden Punkte zu beachten. So können wir Ihnen schnell und unbürokratisch helfen.

Ergänzen Sie die Artikelnummer durch die Farbnummer vom Etikett. Tragen Sie bitte auch die Kontrollnummer ein.

Artikelnummer 1 6 7 6 \_ \_ \_ \_

Kontrollnummer \_ \_ \_ \_ \_

Zur Ersatzteilbestellung geben Sie bitte die Teilenummern an. ( Bei Beschlägen die in Klammern stehenden Zahlen )

Geben Sie dieses Blatt an Ihr Möbelhaus weiter, damit wird eine schnellere Bearbeitung Ihrer Bestellung gewährleistet.

## Service, please keep this sheet for possible order of replacement parts

Congratulations on your decision for a quality furniture Made in Germany. We do very extensive quality controls according to ISO norms. Should the article give cause to complaint anyway, we would ask you to pay attention to the following items, so we can assure quick and unbureaucratic help.

Please add the colour number - which is written on the label - to the code number and fill in the control number.

Code number: 1 6 7 6 \_ \_ \_ \_

Control number: \_ \_ \_ \_ \_

For ordering a replacement part, please state the numbers of elements (in case of metal fittings the numbers in brackets).

Please pass this sheet on to your furniture shop. This ensures a quick treatment of your order.

## Service après vente, veuillez garder cette feuille pour une commande éventuelle de pièces de rechange

Vous avez choisi, un meuble de qualité fabriqué en Allemagne. Nous vous félicitons pour votre décision. Nous réalisons des contrôles de qualités draconiens suivants les normes ISO. Malgré cela, si vous rencontrez un problème de SAV. Veuillez faire attention aux points suivants, pour une résolution rapide de ce problème.

Veuillez compléter le numéro d'article, avec le code couleur que vous trouverez sur l'étiquette collée sur le carton d'emballage. Veuillez également indiquer le numéro de contrôle.

Artikelnummer 1 6 7 6 \_ \_ \_ \_

Kontrollnummer \_ \_ \_ \_ \_

Si vous commandez des pièces de rechange, veuillez indiquer les numéros des pièces.

Si vous commandez des pièces de quincaillerie, veuillez indiquer les références entre parenthèses.

Veuillez remettre ce document, au magasin où vous avez acheté ce meuble afin que votre demande soit effectuée rapidement.

## Teilleiste

Nummer	Bezeichnung	Teilenummer	Stück
1	Seite links	03.121	1
2	Seite rechts	05.140	1
3	Zwischenboden	12.059	1
4	Unterboden	14.143	1
5	Einlegeboden	16.098	1
6	Rückwand 684x286x15	25.088	1
7	Rückwand 684x370x15	25.086	1
8	Rückwand 684x414x15	25.087	1
9	Rückwand 1020x240x15	25.090	1
10	Oberboden	10.231	1
11	Schubfront	20.126	3
12	Schubzarge links	31.043	3
13	Schubzarge rechts	32.043	3
14	Schubzarge quer	33.127	3
15	Schubboden	19.072	3
16	Seitenteil	E800077	1

A (E701000) 21x 8x30	B (E70114.) 20x 15 mm	C (E701230) 30x	D (E701149) 12x 12 mm
E (E701010) 12x 6x40	F (E701285) 2x	G (E700140) 12x 6,3x13	H (E704314) 2x
J (E700100) 3x 6,3x13	K (E700100) 7x 6,3x20	L (E702004) 4x	
M (E703115) 3x	N (E703116) 3x		
O (E800029) 1x	P (E710107) 3x 242mm		
Q (E709508) 1x	R (E704453) 4x	S (E700570) 6x M4x25	T (E703408) 6x
	U (E700020) 4x 3,5x20	V (E709606) 6x	W (E709753) 2x