


NASTAVENIE A ÚDRŽBA



NASTAVENIE MECHANIKY

- 1) Výška sedenia sa nastavuje pritiahnutím páčky hore alebo dolu.
- 2) Vytiahnutím páčky smerom od seba sa povoľuje hojdanie, zatlačením späť sa opäť zablokuje.
- 3) Sila hojdania sa nastavuje plastovou skrutkou. Ak máte vyššiu hmotnosť, je potrebné skrutku utiahnuť, aby Vám mechanika poskytla správnu oporu. Ak máte nižšiu hmotnosť je potrebné skrutku naopak povoliť.
- 4) Sklopenie operadla sa ovláda páčkou na bočnej strane sedadla. Zdvihnutím si nastavte požadovanú polohu, uvoľnením dole ju zablokujete. Páčku nepoužívajte pred zmontovaním stoličky!

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PRI POUŽÍVANÍ A BEZPEČNOSŤ

Akékoľvek iné používanie, než je sedenie, je nebezpečné (napr. sedenie na operadle, stúpanie na stoličku, a pod.), pretože môže dôjsť k poškodeniu daného výrobku a k úrazu. **Područky (ak sú súčasťou) slúžia iba ako podpora pri práci** a nie sú určené na zapretie pri zdvíhaní alebo sadaní. **Pri sedení používajte celú časť sedadla.** Odporúčame sadať na stoličku v zaistenom stave náklonu operadla v základnej zvislej polohe. V opačnom prípade hrozí prevrhnutie dozadu! **Odporúčame pravidelnú kontrolu skrutkových spojov primeraným dotiahnutím a to 1x za mesiac.** V prípade väčšieho znečistenia osi u koliesok môže dôjsť k ich poškodeniu. Stoličku používajte len na rovnej a pevnej podlahe. Je zakázané meniť akékoľvek časti stoličky, najmä potom spodný pätramenný kríž a piest, tak aby nedošlo k zmene dimenzie stability. **Dbajte na to, aby jednotlivé časti stoličiek nenarážali do nábytku, mohlo by dôjsť k ich poškodeniu.** V prípade poškodenia stoličky týmto spôsobom, nebude reklamácia uznaná. Výrobok nie je určený pre 24 hod. použitie.

PLYNOVÝ PIEST

Nesmie byť za žiadnych okolností otváraný (rozoberaný) či akýmkoľvek spôsobom prispôsobovaný. Plynový piest je pod stálym tlakom a mohlo by dôjsť k smrteľnému úrazu! **Plynový piest nie je možné opraviť a v prípade nefunkčnosti musí byť vymenený za nový.** Plynový piest nesmie byť umiestnený blízko zdrojov žiaru.

OŠETROVANIE A ČISTENIE

K základnému odstráneniu prachu odporúčame tkaniny vysávať bežným vysávačom s nastavcom pre čalúnené poťahy. Pri väčšom znečistení môžete čalúnenie utrieť vlhčenou handričkou, prípadne použiť jemnú penu (prostriedok na tepovanie, ktorý zabraňuje púšťaniu farieb a zrážaniu tkaniny). Pri akomkoľvek čistení penou používajte minimálne množstvo samotnej vody, aby na poťahu nevznikli mokré škvrny. Ohraničené plochy by boli vidieť aj po vyschnutí, čím by sa poťah nenávratne zničil. **Pri mokrom procese musí byť vždy čistená celá plocha daného poťahu, napr. celé sedadlo alebo celé operadlo.** Pred začatím je nutné zbaviť tkaniny čo najväčšieho množstva prachu. Pri poliatí sa snažte tekutinu z čalúnenia čo najrýchlejšie odstrániť odsatím za pomocou savého materiálu. **U syntetickej kože (PU) a plastových povrchov použite navlhčený obrúsok alebo mäkkú handričku s prípravkom, ktorý je určený pre tieto materiály.** Čistenie vykonávajte rovnomerne a po celej ploche. **Pravidelným ošetrovaním syntetickej kože predídete jej poškodeniu.**

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Na akékoľvek povrchy NESMÚ byť k čisteniu použité žiadne rozpúšťadlá, riedidlá, technický benzín, agresívne čističe a pod.